



Tel.:
55 11 4308-4669



Endereço:

Rua Bandeirantes, 324 - Diadema,
SP
CEP: 09912-230



Funcionamento:

segunda à sexta-feira
8:00 - 17:00



E-mail:

monarcha@monarcha.com.br



Site:

www.monarcha.com.br



Instagram:

@monarchaoficial

Confira em nosso site opções de
Assistências Técnicas



CHAPAS

ELÉTRICAS E A GÁS



Manual de Instruções

Prezado cliente, você acaba de adquirir um produto de primeiríssima qualidade.

A MONARCHA, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, e por isso está sempre aprimorando-se para melhor atender a seus clientes

Antes de instalar o seu novo equipamento, sugerimos que leia com atenção este manual, para que você possa usufruir o máximo de seu produto.

- CARACTERÍSTICAS -

- Equipamento construído em aço inox
- Acabamento: acetinado
- Chapa de fritura em aço carbono decapada

- MODELOS A GÁS -

Temos diversos modelos de chapa

LINHA	Popular	Plus	Top	Super	Master
Queimador	Aço carbono	Tubo de Alumínio	Alumínio Fundido "U"	Alumínio Fundido "H"	Alumínio Fundido "H"
Registro de Gás	Zamak	Zamak	Latão	Latão	Latão
Injetores	Latão	Latão	Latão	Latão	Latão
Regulagem	Máx./Mín.	Máx./Mín.	Máx./Mín.	Máx./Mín.	Máx./Mín.

- MODELOS ELÉTRICOS -

- Controle termostático de temperatura
- Lâmpada piloto que indica quando atinge a temperatura desejada
- Nos modelos elétricos temos a Lina Plus e Top

- INSTALAÇÃO -

A GÁS:

• Basta conectar uma mangueira na entrada de gás de sua chapa, fixando-a com uma abraçadeira. Certifique-se de que o botão controlador do gás esteja na posição "FECHADO", antes de abrir o registro do botijão.

• Todos os equipamentos da Monarcha", saem com regulagem para gás de botijão. Caso necessite utilizar gás de rua, será necessário a substituição dos controladores (injetores de saída de gás).

ELÉTRICO:

• Antes de ligar a sua chapa verifique se a tensão elétrica indicada na placa de identificação é a mesma da sua rede elétrica.



- Verifique se a rede elétrica esta dimensionada para ligação de seu produto.
- Gire o botão do termostato até a temperatura desejada, a lâmpada piloto se acendera, apagando-se quando a chapa atingir a temperatura indicada no termostato.

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES -

- Nunca jogue água no equipamento em funcionamento, pois causara danos irreparáveis, principalmente na parte elétrica.
- Para melhor conservação da placa aquecedora recomenda-se esfregar limão em toda a superfície da mesma, removendo os excessos e passando óleo.
- Nunca faça a limpeza com a placa muito quente, pois pode ocasionar o seu empenamento.**

- GARANTIA -

- seu aparelho tem garantia do fabricante por 6(seis) meses contra defeitos de fabricação e 3(três) meses na parte elétrica, a contar da emissão da nota fiscal.

- Não entregue o seu aparelho, para eventuais reparos a um revendedor não autorizado.
- No período de garantia o aparelho deve ser remetido a industria, ou a uma assistência técnica autorizada pela Monarcha.
- Perdera totalmente a garantia do produto, se a manutenção do aparelho for verificado por pessoal não autorizado, ou apresentar defeito por uso indevido.
- A Monarcha se reserva ao direito de alterar as especificações e modificações de seus equipamentos sem prévio aviso.

